



FM antenna Select models only **Antenne FM** Disponible sur certains modèles unique











Your PC may look different from the ones shown here. Component, connector location, type, and number vary by model. Votre ordinateur peut différer de ceux représentés ci-dessous. Les composants de l'ordinateur ainsi que l'emplacement, le type et le nombre de connecteurs varient selon les modèles.






HP has **preinstalled** the System Recovery software on the hard drive in case you need to recover the original software that came with your PC.


- See your **user documentation** for complete instructions.



Matériel de réinstallation intégré

vous devriez réinstaller les logiciels d'origine de votre ordinateur.
Vous ne risquez pas de perdre de CD – Tout est déjà installé sur votre disque dur.
Ce logiciel est plus rapide que les méthodes de réinstallation traditionnelles avec CD.
C'est facile. Vous n'avez qu'à lancer l'Assistant de réparation de logiciels.
Si vous désirez quand même un jeu de CD de réinstallation, vous pouvez les créer avec cet outil et les mettre de côté.
























Port FireWire (IEEE 1394)

Audio Line In

Entrée audio



Modem (Line In RJ-11) Modem (Connecteur d'entrée RJ-11)

LCD DVI connector

Connecteur DVI LCD



Sortie audio numérique



S-video S-vidéo



Digital Audio In

Entrée audio numérique


TV/RF-In radio antenna connector Connecteur de câble/ antenne d'entrée TV/RF



Audio in right Entrée audio, canal droit



Entrée audio, canal gauche



FM-In radio antenna connector Connecteur d'antenne radio (entrée FM, certains modèles uniquement)



